

DEKORATÍV TÁBLÁK TELEPÍTÉSE



1. Ragasztó felhordása

A ragasztót 4 mm-es fogazott simítóval vigyük fel a felületre 2-5 m²-en (a ragasztó száradási sebességétől függően). Az optimális hőmérséklet +10°C és +25°C között van. Ajánljuk az SDP-K barna ragasztót (tesaná és rustic tábla) vagy az SDP-K fehéret (modern táblákhoz).



2. Táblák elhelyezése

A felvitt ragasztóra nyomjuk rá a táblát a középpontjától a szélei felé haladva, ezzel egyidejűleg kinyomjuk a felesleges ragasztót. A ragasztást felülről lefelé kezdjük az első rétegnél. Szükség esetén a táblát a kívánt méretre vágjuk.



3. A felesleges ragasztó eltávolítása

A nyomott tábla alsó szélénél egy 0,5 cm széles ragasztócsíkot húzunk egy spatulával. Ezzel elkerüljük, hogy a ragasztó a táblák közötti hézagokon át szennyeződést okozzon.



4. Táblák vágása

A táblákat éles késsel és derékszöggel vágjuk a kívánt méretre. Szükség esetén a széleket csiszolópapírral simítsuk le.



5. Hengerelés

A táblák felhelyezése után, a 2-5 m²-es felületet követően minden táblát kemény hengerrel nyomjunk meg, hogy eltávolítsuk az esetlegesen üresen maradt részeket. A felesleges ragasztót nedves kendővel vagy szivaccsal távolítsuk el, hogy elkerüljük a szennyeződést.



6. Impregnálás

Amennyiben a táblákat homlokzatra alkalmazzuk, javasoljuk az egész felület átlátszó SDP-L akrillakkal való bevonását, hogy megakadályozzuk a víz beszívargását a táblák közötti hézagokon keresztül.